



MANUAL DE INSTALAÇÃO

## MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXAS ACOPLADAS DUAL FLUSH: DUPLO ACIONAMENTO



CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.

Rua Bahia, 4385 - Saito Weisbach  
CEP 89032-000 - Blumenau - SC  
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49  
Fone: 47 3331 0500

sacc@censi.com.br www.censi.com.br



[www.censi.com.br](http://www.censi.com.br)

## Componentes do Mecanismo

### Mecanismo de Saída Dual Flush



- Descarga com acionamento parcial e total;
- Rosca de saída: 2" (60mm);
- Altura ajustável de 220 mm a 340 mm;
- Vedante de silicone especial (alta duração);
- Acionador de ABS cromado com instalação universal (lateral, frontal e superior).

### Conjunto de Fixação Poliacetil - POM



- Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas;
- Produzido em plástico de engenharia poliacetil (POM);
- Vedante de borracha nitrílica (NBR).

### Vedante do Mecanismo de Saída Borracha Expandida



- Borracha, indicado para todos os modelos de caixas acopladas;
- Produzido em borracha butadieno estireno (SBR).

### Botão Acionador



- Botão acionador em ABS cromado para instalação lateral, frontal e superior;
- Acionador compatível em caixas acopladas com furação até ø 38 mm.

- 1 - Solte a porca e a arruela do mecanismo;
- 2 - Insira o mecanismo de saída com a vedação na furação da parte interna da caixa acoplada. Após ajustar o mecanismo, coloque a arruela e rosqueie a porca.
- 3 - Encaixe o vedante de borracha no mecanismo de saída.
- 4 - Coloque a caixa na bacia sanitária utilizando os parafusos de fixação, aperte as porcas girando no sentido horário.
- 5 - Destrave o tubo telescópico e regule de modo que fique acima do nível da água, aproximadamente 25 mm a 35 mm, depois trave-o novamente.

## Instalação Mecanismo de Saída Universal Dual Flush



## Instalação Mecanismo Acionador

### MONTAGEM 1

#### ACIONADOR DE EMBUTIR (SUPERIOR)



Obs.: Nesta montagem irá sobrar a porca menor e a arruela maior do acabamento.

### MONTAGEM 2

#### ACIONADOR DE SOBREPOR (LATERAL E FRONTAL)



Obs.: Nesta montagem irá sobrar a porca maior.

- 1 - Soltar as porcas do acionador e posicioná-lo no furo da caixa acoplada.
- 2 - Rosquear a porca no acionador para dar aperto.
- 3 - Aperte a trava da bomba pneumática do mecanismo de saída e encaixe no acionador.



Este mecanismo possui duplo acionamento independente, para utilizá-lo, pressione-o e solte-o uma única vez, sem a necessidade de mantê-lo pressionado.

## Regulagem do Nível da Água

<p><b>Descarga Completa</b></p>	<p><b>Meia Descarga</b></p>	<p><b>Regulagem das descargas parcial (meta), e completa:</b></p> <p>Para ambos os tipos de descarga, utilize os reguladores indicados nas figuras ao lado: levante para escoar menos água e abaixe para escoar mais água. É necessário travar o regulador movendo o botão vermelho para a direita.</p>	<p><b>Regulagem da vazão da descarga</b></p> <p>Levante ou abaixe o regulador indicado na fig. ao lado para aumentar ou diminuir a vazão da descarga</p>
---------------------------------	-----------------------------	---	--