



MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXAS ACOPLADAS DUAL FLUSH: DUPLO ACIONAMENTO



CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.

Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach
CEP 89032-000 - Blumenau - SC

Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49

Fone: 47 3331 0500 | Fax: 47 3331 0501


sacc@censi.com.br www.censi.com.br




Instalação

- Desrosqueie a porca do mecanismo;
- Insira o mecanismo de saída Censi com a vedação na parte interna na saída da caixa. Após ajustar o mecanismo no seu lugar correto, coloque a arruela e rosqueie a porca;
- Posicione a vedação de borracha de forma que fique encaixada perfeitamente entre a bacia e a caixa acoplada. Fixe o conjunto com os parafusos que acompanham o produto;
- Para fixação do mecanismo de saída e dos parafusos, recomendamos a utilização da Ferramenta Multiuso Censi para Caixas Acopladas (Ref.: 8050).


Regulagem do Nível da Água



Regulagem da descarga parcial (meia): levante o regulador indicado na figura ao lado para escoar menos água. Abaix o regulador para escoar mais água. É necessário travar o regulador movendo o botão vermelho para a direita.




Regulagem da descarga total (completa): levante o regulador indicado na figura ao lado para escoar menos água. Abaix o regulador para escoar mais água. É necessário travar o regulador movendo o botão vermelho para a direita.



Regule o tubo extravasor (ladrão) na altura desejável e prenda-o com a trava indicada na figura ao lado.


Regulagem da Vazão da Descarga



Regulagem da vazão da descarga: levante o regulador indicado na figura ao lado para aumentar a vazão da descarga. Abaix o regulador para diminuir a vazão da descarga. Regule o nível de acordo com a sua necessidade*. Este regulador encontra-se localizado entre os reguladores de descarga parcial e total.

*: No mercado existem vasos sanitários que exigem maior ou menor vazão.

Instalação do Mecanismo Acionador



- Desparafuse a porca plástica do acionador;
- Insira o acionador no furo da tampa ou caixa, e prenda-o rosqueando a porca de fixação;
- Encaixe o acionador no dispositivo com cabo azul;
- Cuide para que o cabo não fique torto, pois pode prejudicar o funcionamento;
- Caso o furo da caixa acoplada seja menor, utilize o acabamento cromado de sobrepor contido nesta embalagem.

Características

- Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas;
- Sistema Dual Flush: descarga com acionamento parcial e total;
- Até 50% de economia de água;
- Acionador de ABS cromado com instalação universal (lateral, frontal e superior);
- Extravasor com altura ajustável (ladrão) de 220 mm a 340 mm;
- Rosca de saída: 2.1/2" (60 mm);
- Vedante de silicone especial (alta duração).